

Roll-Up Style

Breite 80 cm oder 100cm

- 1.) Klappen des Displaygehäuses öffnen, Teleskopstange entnehmen und Klappen wieder schließen
- 2.) zusammengesteckte Teleskopstange im Schaft am Gehäuse platzieren
- 3.) Werbedruck aus dem Gehäuse ziehen



- 4.) Klemmleiste des Werbedruckes mittig in die Teleskopstange einhaken
- 5.) oberen Teil der Teleskopstange herausdrehen, gewünschte Höhe durch Gegendrehbewegung der Stangenteile fixieren
- 6.) Klappen des Displaygehäuses öffnen und Seitenkappen abschrauben
- 7.) Fixierschlüssel aus der rechten Seitenkappe entnehmen
- 8.) Werbedruck komplett von der Aufrollspule abrollen



- 9.) Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 10.) Klemmleiste der Aufrollspule öffnen und den Werbedruck herausziehen
- 11.) Endkappen von der oberen Klemmleiste abziehen, Klemmleiste öffnen und den Werbedruck entfernen
- 12.) neuen Werbedruck bis zum Anschlag in die Klemmleiste einlegen und diese schließen
Achtung: Vorderseite des Werbedruckes und der Klemmleiste müssen in dieselbe Richtung zeigen.
- 13.) Endkappen wieder auf die Klemmleiste stecken
- 14.) Klemmleiste der Aufrollspule öffnen, den Werbedruck einlegen und Klemmleiste schließen
Achtung: Rückseite des Werbedruckes muss nach oben zeigen
- 15.) Klappen des Displaygehäuses schließen



- 16.) Aufrollspule festhalten und den Fixierschlüssel an der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
- 17.) Werbedruck langsam aufrollen lassen (Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person ist zu empfehlen)
- 18.) Fixierschlüssel in der Halterung an der Innenseite der rechten Gehäusekappe deponieren
- 19.) untere Gehäuseklappe öffnen und Seitenkappen von innen wieder an das Gehäuse schrauben
- 20.) untere Gehäuseklappe schließen

Roll Up lässt sich durch Verstellen der Fußschrauben am Gehäuseboden zusätzlich waagrecht ausrichten.

Beim Nachlassen der Spannung Druckteil nachjustieren. Dazu wie in Punkt 9 dargestellt, den Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken. Gewünschte Spannung durch Drehen des Verstellrades an der linken Gehäuseseite einstellen. Das Druckteil ausrollen und Spannung prüfen (Punkt 16+17 der Aufbauanleitung beachten), ggf. nachspannen.

